

Beleuchtung

Einschalten der Lichtstufen

Zündung einschalten! Lichtschalter: Meist am rechten Lenker. Wenn das Motorrad kein automatisch geschaltetes Licht aufweist:

Lichtstufe 1: Begrenzungslicht (Standlicht)

Lichtstufe 2: Abblendlicht oder Fernlicht



Fernlicht: Bei eingeschaltetem Abblendlicht Fernlicht-Schalter am linken Lenker drücken

Lichthupe: Schalter (meist am linken Lenker) drücken, statt dem Symbol ist er evtl. mit "PASS" beschriftet



Überprüfen der Beleuchtung

Prüfen Sie die Funktion und die Sauberkeit aller Leuchten und Scheinwerfer (vorne und hinten) inkl. Bremslicht und Blinker

Bremslicht und Blinker

Kontrolle des Scheinwerfers z.B. mittels vorgehaltener Hand.

