

# AUSREICHENDE SICHT

---

## Scheibenwischer

Typische Betätigungsmöglichkeiten von Scheibenwischern (Betriebsanleitung beachten):

Stufe 1: Intervallstellung, meist regulierbar, evtl. mit Regensensor-Automatik

Stufe 2: Dauerstellung langsam

Stufe 3: Dauerstellung schnell

Hebel nach vorne drücken: Heckscheibenwischer, ganz

nach vorne drücken: Heckscheibenwaschanlage

Um die Wischerblätter zu schonen: Einschalten nur wenn die Scheibe nass ist (z.B. wenn die Waschanlage vor dem Scheibenwischer betätigt werden kann) oder die Wischerblätter weggeklappt werden können



---

## Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen: Scheibenwaschanlage vorne

Hebel über die Stellung „Heckscheibenwischer“ nach vorne

drücken: Heckscheibenwaschanlage



---

## Scheibengebläse

Heizt die Windschutz- und Seitenscheiben, um Beschlag mit Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder Eisbildung auf der Außenseite zu verhindern. Schalter und Kontrolllampe zeigen typischerweise ein Kreisringsegment mit senkrechten Wellen. Die Stärke und die Richtung der Luftverteilung kann vom Fahrer eingestellt werden, Klimaanlage trocknen die Luft und verhindern so ein Beschlagen der Scheibe, vor allem bei Regenwetter (nasse Kleidung der Insassen!)

---

## Heckscheibenheizung

Heizt die Heckscheibe, um das Beschlagen mit Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder Eisbildung auf der Außenseite zu verhindern. Schalter und Kontrolllampe zeigen typischerweise ein Rechteck mit senkrechten Wellen.

Wenn sie nicht benötigt wird, wieder ausschalten (jeder Stromverbrauch erhöht den Spritverbrauch)