

LENKUNG

Lenkhilfe, Leerweg überprüfen

Hydraulische Servolenkung: Ölstand im Vorratsbehälter kontrollieren (meist bei laufendem Motor, Betriebsanleitung beachten)

Keilriemen: siehe „Keilriemen“ weiter unten

Elektro-mechanische Servolenkung: Bei Aufleuchten einer Kontrollleuchte beachten Sie die Angaben der Betriebsanleitung

Leerweg am Lenkrad: Lenkrad leicht nach links und rechts einschlagen, Räder müssen sich mitbewegen. Zulässiger Leerweg nicht mehr als zwei Finger breit (2-3 cm) am Lenkradumfang, bei einer Servolenkung ist der Leerweg praktisch nicht messbar



Abnutzung der Vorderreifen

Einseitig abgefahrene Reifen sind ein Hinweis auf falsch eingestellte Fahrwerksteile (z.B. fest am Randstein angefahren, ...): Werkstatt aufsuchen

