

SIGNAL- UND WARNEINRICHTUNGEN

Betätigen der Lichthupe

Blinker-Hebel nach hinten ziehen



Betätigen der Hupe

Am Rand bzw. in der Mitte der Airbag-Abdeckung am Lenkrad drücken (Hupen-Symbol), wenn dies örtlich zulässig ist

Betätigen der Blinkleuchten



Betätigen der Alarmblinkanlage

Roten Schalter mit Pannendreieck-Symbol drücken, alle Blinker des Fahrzeugs müssen aufleuchten

