

Signal- und Warneinrichtungen

Betätigen der Lichthupe

Schalter (meist am linken Lenker) drücken, statt dem Symbol ist er evtl. mit "PASS" oder "PASSING" beschriftet



Betätigen der Hupe

Schalter (meist am linken Lenker) drücken, wenn dies örtlich zulässig ist

