

Lenker

Lenkersperre

Absperren und Öffnen der Lenkersperre. Der Lenker muss ohne Einrasten oder Widerstand zwischen den beiden Lenkeransschlägen gedreht werden können.



Zündschloss

Sie müssen dem Prüfer die verschiedenen Zündschlüssel-Stellungen erklären können. Zum Beleuchten des abgestellten Fahrzeugs gibt es eine eigene Stellung.



Kraftstoff überprüfen

Überprüfen der Kraftstoffmenge durch Sichtkontrolle des Tankinhalts, evtl. mit Tageskilometerzähler als Hilfe, wenn keine Tankuhr vorhanden ist.
Kraftstoffart: Meist Superbenzin mit 95 Oktan (Betriebsanleitung beachten).



Richtige Stellung des Benzinhahns kontrollieren.



Kontrollleuchten

Sie müssen dem Prüfer die verschiedenen Schalter, Hebel und Kontrollleuchten erklären können.



Batterie

Die Batterie ist bei den meisten Motorrädern unter der Sitzbank oder hinter einer seitlichen Verkleidung angebracht.

Füllen Sie destilliertes Wasser bis zur Markierung nach. Kontrollieren Sie den Stand der Batteriesäure vor allem in der heißen Jahreszeit und nach der Winterpause. Für die Batterielebensdauer ist es günstig, den Akku im Winter regelmäßig zu laden.



Bei wartungsfreien Akkus ist kein Nachfüllen von Flüssigkeit erforderlich. Oft ist jedoch ein spezielles Ladegerät zu verwenden.

Die Batteriepole sollen sauber und leicht eingefettet sein.